

SERBATOIO SUZUKI DRZ400S/SM 15 L
SUZUKI FUEL TANK DRZ400S/SM 15 L



COD. 500005682

ACERBIS PARTS

A - (1 pcs.)

B - (1 pcs.)

C - (1 pcs.)

H - M6X30 (2 pcs.)

I - (2 pcs.)

L - (1 pcs.)

M - (2 pcs.)

E - (2 pcs.)

F - (2 pcs.)

G - M6X10 (2 pcs.)


O.E.M ITEMS TO USE:

D - (1 pcs.)


O - (2 pcs.)

P - (1 pcs.)


Q - (6 pcs.)



1. Inserire il tubo P (originale) sul tappo B. Montare il rubinetto C (compreso di O-Ring) utilizzando le apposite viti M in dotazione. **Insert the tube P (original) in the cap B. Assemble the Petcocks C (including O-Ring) using the appropriate screws M.**



2. Fissare la staffa L utilizzando le viti G, fissare il serbatoio al telaio utilizzando le parti F-I-E-H. **Fix the bracket L using screws G, and fix the tank on frame using the parts F-I-E-H.**



3. Rimontare i fianchetti O utilizzando le apposite viti originali. **Reassemble the side panels O, using the appropriate original screws Q.**

WARNING!

Clean tank interior thoroughly before installation. install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. do not start operate the vehicle if there are any fuel leaks! acerbis recommends that installation be done by licensed mechanic. read all instructions first before beginning installation.

ATTENZIONE!

pulire a fondo l'interno del serbatoio prima dell'installazione. svolgere l'operazione unicamente in un ambiente ventilato, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. non avviare il veicolo se si riscontrano perdite di carburante! acerbis raccomanda l'installazione presso meccanici autorizzati. leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio.

DISCLAIMER:

DISCLAIMER: Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotationally molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up 7% of the manufacturer's original listed capacity.

LIBERATORIA

LIBERATORIA: A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

FOR COMPETITION USE ONLY
SOLO PER USO AGONISTICO